Skrócona instrukcja obsługi

Slider Camrock serii Easy Slider
ES60 / ES80 / ES120

Gratulujemy zakupu slidera Camrock z serii ES!
Slidery Camrock to przemyślane urządzenia umożliwiające wykonywanie płynnych ujęć realizowanych na zasadzie jazdy kamery lub aparatu fotograficznego. Wystarczy zamontować urządzenie filmujące na specjalnym łożyskowanym wózku, a następnie przesuwać całość równolegle do filmowanej sceny.

Zawartość opakowania:
- szyna wraz z wózkiem
- nóżki x 2
- śruba ¼”
- pokrowiec
- klucz imbusowy

Instrukcja montażu:
1. Zamontuj głowicę lub aparat na wózku slidera za pomocą dołączonej śruby 1/4”, bądź wykorzystując istniejący gwint 3/8”.
2. Wsuń wózek slidera na szynę i zabezpiecz go hamulcem przed spadnięciem.
3. Załóż nogi slidera na końce szyny i dokręć je od spodu za pomocą dołączonego klucza imbusowego.
4. Rozłóż nogi slidera i dostosuj ich długość do podłoża, lub zamontuj slider na statywie używając gwintów 1/4” lub 3/8”.
5. Ciesz się nowymi możliwościami filmowania dzięki sliderowi Camrock!

Zapraszamy na www.camrock.pl

Skrócona instrukcja obsługi

Slider Camrock serii Easy Slider
ES60 / ES80 / ES120

Gratulujemy zakupu slidera Camrock z serii ES!
Slidery Camrock to przemyślane urządzenia umożliwiające wykonywanie płynnych ujęć realizowanych na zasadzie jazdy kamery lub aparatu fotograficznego. Wystarczy zamontować urządzenie filmujące na specjalnym łożyskowanym wózku, a następnie przesuwać całość równolegle do filmowanej sceny.

Zawartość opakowania:
- szyna wraz z wózkiem
- nóżki x 2
- śruba ¼”
- pokrowiec
- klucz imbusowy

Instrukcja montażu:
1. Zamontuj głowicę lub aparat na wózku slidera za pomocą dołączonej śruby 1/4”, bądź wykorzystując istniejący gwint 3/8”.
2. Wsuń wózek slidera na szynę i zabezpiecz go hamulcem przed spadnięciem.
3. Załóż nogi slidera na końce szyny i dokręć je od spodu za pomocą dołączonego klucza imbusowego.
4. Rozłóż nogi slidera i dostosuj ich długość do podłoża, lub zamontuj slider na statywie używając gwintów 1/4” lub 3/8”.
5. Ciesz się nowymi możliwościami filmowania dzięki sliderowi Camrock!

Zapraszamy na www.camrock.pl

Skrócona instrukcja obsługi

Slider Camrock serii Easy Slider
ES60 / ES80 / ES120

Gratulujemy zakupu slidera Camrock z serii ES!
Slidery Camrock to przemyślane urządzenia umożliwiające wykonywanie płynnych ujęć realizowanych na zasadzie jazdy kamery lub aparatu fotograficznego. Wystarczy zamontować urządzenie filmujące na specjalnym łożyskowanym wózku, a następnie przesuwać całość równolegle do filmowanej sceny.

Zawartość opakowania:
- szyna wraz z wózkiem
- nóżki x 2
- śruba ¼”
- pokrowiec
- klucz imbusowy

Instrukcja montażu:
1. Zamontuj głowicę lub aparat na wózku slidera za pomocą dołączonej śruby 1/4”, bądź wykorzystując istniejący gwint 3/8”.
2. Wsuń wózek slidera na szynę i zabezpiecz go hamulcem przed spadnięciem.
3. Załóż nogi slidera na końce szyny i dokręć je od spodu za pomocą dołączonego klucza imbusowego.
4. Rozłóż nogi slidera i dostosuj ich długość do podłoża, lub zamontuj slider na statywie używając gwintów 1/4” lub 3/8”.
5. Ciesz się nowymi możliwościami filmowania dzięki sliderowi Camrock!

Zapraszamy na www.camrock.pl

Skrócona instrukcja obsługi

Slider Camrock serii Easy Slider
ES60 / ES80 / ES120

Gratulujemy zakupu slidera Camrock z serii ES!
Slidery Camrock to przemyślane urządzenia umożliwiające wykonywanie płynnych ujęć realizowanych na zasadzie jazdy kamery lub aparatu fotograficznego. Wystarczy zamontować urządzenie filmujące na specjalnym łożyskowanym wózku, a następnie przesuwać całość równolegle do filmowanej sceny.

Zawartość opakowania:
- szyna wraz z wózkiem
- nóżki x 2
- śruba ¼”
- pokrowiec
- klucz imbusowy

Instrukcja montażu:
1. Zamontuj głowicę lub aparat na wózku slidera za pomocą dołączonej śruby 1/4”, bądź wykorzystując istniejący gwint 3/8”.
2. Wsuń wózek slidera na szynę i zabezpiecz go hamulcem przed spadnięciem.
3. Załóż nogi slidera na końce szyny i dokręć je od spodu za pomocą dołączonego klucza imbusowego.
4. Rozłóż nogi slidera i dostosuj ich długość do podłoża, lub zamontuj slider na statywie używając gwintów 1/4” lub 3/8”.
5. Ciesz się nowymi możliwościami filmowania dzięki sliderowi Camrock!

Zapraszamy na www.camrock.pl

Skrócona instrukcja obsługi

Slider Camrock serii Easy Slider
ES60 / ES80 / ES120

Gratulujemy zakupu slidera Camrock z serii ES!
Slidery Camrock to przemyślane urządzenia umożliwiające wykonywanie płynnych ujęć realizowanych na zasadzie jazdy kamery lub aparatu fotograficznego. Wystarczy zamontować urządzenie filmujące na specjalnym łożyskowanym wózku, a następnie przesuwać całość równolegle do filmowanej sceny.

Zawartość opakowania:
- szyna wraz z wózkiem
- nóżki x 2
- śruba ¼”
- pokrowiec
- klucz imbusowy

Instrukcja montażu:
1. Zamontuj głowicę lub aparat na wózku slidera za pomocą dołączonej śruby 1/4”, bądź wykorzystując istniejący gwint 3/8”.
2. Wsuń wózek slidera na szynę i zabezpiecz go hamulcem przed spadnięciem.
3. Załóż nogi slidera na końce szyny i dokręć je od spodu za pomocą dołączonego klucza imbusowego.
4. Rozłóż nogi slidera i dostosuj ich długość do podłoża, lub zamontuj slider na statywie używając gwintów 1/4” lub 3/8”.
5. Ciesz się nowymi możliwościami filmowania dzięki sliderowi Camrock!

Zapraszamy na www.camrock.pl

Skrócona instrukcja obsługi

Slider Camrock serii Easy Slider
ES60 / ES80 / ES120

Gratulujemy zakupu slidera Camrock z serii ES!
Slidery Camrock to przemyślane urządzenia umożliwiające wykonywanie płynnych ujęć realizowanych na zasadzie jazdy kamery lub aparatu fotograficznego. Wystarczy zamontować urządzenie filmujące na specjalnym łożyskowanym wózku, a następnie przesuwać całość równolegle do filmowanej sceny.

Zawartość opakowania:
- szyna wraz z wózkiem
- nóżki x 2
- śruba ¼”
- pokrowiec
- klucz imbusowy

Instrukcja montażu:
1. Zamontuj głowicę lub aparat na wózku slidera za pomocą dołączonej śruby 1/4”, bądź wykorzystując istniejący gwint 3/8”.
2. Wsuń wózek slidera na szynę i zabezpiecz go hamulcem przed spadnięciem.
3. Załóż nogi slidera na końce szyny i dokręć je od spodu za pomocą dołączonego klucza imbusowego.
4. Rozłóż nogi slidera i dostosuj ich długość do podłoża, lub zamontuj slider na statywie używając gwintów 1/4” lub 3/8”.
5. Ciesz się nowymi możliwościami filmowania dzięki sliderowi Camrock!

Zapraszamy na www.camrock.pl

Skrócona instrukcja obsługi

Slider Camrock serii Easy Slider
ES60 / ES80 / ES120

Gratulujemy zakupu slidera Camrock z serii ES!
Slidery Camrock to przemyślane urządzenia umożliwiające wykonywanie płynnych ujęć realizowanych na zasadzie jazdy kamery lub aparatu fotograficznego. Wystarczy zamontować urządzenie filmujące na specjalnym łożyskowanym wózku, a następnie przesuwać całość równolegle do filmowanej sceny.

Zawartość opakowania:
- szyna wraz z wózkiem
- nóżki x 2
- śruba ¼”
- pokrowiec
- klucz imbusowy

Instrukcja montażu:
1. Zamontuj głowicę lub aparat na wózku slidera za pomocą dołączonej śruby 1/4”, bądź wykorzystując istniejący gwint 3/8”.
2. Wsuń wózek slidera na szynę i zabezpiecz go hamulcem przed spadnięciem.
3. Załóż nogi slidera na końce szyny i dokręć je od spodu za pomocą dołączonego klucza imbusowego.
4. Rozłóż nogi slidera i dostosuj ich długość do podłoża, lub zamontuj slider na statywie używając gwintów 1/4” lub 3/8”.
5. Ciesz się nowymi możliwościami filmowania dzięki sliderowi Camrock!

Zapraszamy na www.camrock.pl